

Sztatikus fóliák használati útmutatója

1. Tisztítsa meg a fóliázandó üvegfelületet alaposan. Ügyeljen arra, hogy annak teljes felülete zsír és pormentes legyen. Ehhez használhat normál háztartási ablaktisztítót, vagy szappanos vizet. Takarítás után törölje szárazra a felületet egy szőszmentes ronggyal.
2. Mérje le pontosan (szélességében és hosszúságában is) a fóliázandó üvegfelületet. Az egymással szemben lévő gumitömítések szélei között mért távolságból minden oldalon vonjon le 1-2 millimétert. (Azért fontos, hogy a felrakás során használt víz távozni tudjon.)
3. Vágja le a fóliát vonalzó és kés segítségével a pontos méretre.
4. Nedvesítse be vízzel az üvegfelületet egy kézi permetező segítségével úgy, hogy az sehol se maradjon szárazon.
5. Távolítsa el az ablakfólián található védő celofánréteget. Ezt először a fólia teljes szélességében, annak egy néhány centiméteres szakaszán végezze el. Az ablakfólia már a védő celofánrétegtől elválasztott (sima nem rücskös) felületét is nedvesítse be, majd annak sarkait megfogva igazítsa azt pontosan az üvegfelülethez, és egy törlerongy segítségével nyomja/simítsa rá. Óvatosan húzza le az ablakfólia maradék, védő celofánréteget is, majd benedvesítve a felületet folytassa a felrakást. A maradék víz és a légbuborékok kihajtásához használjon egy simítót. Annak kemény fejével felülről lefelé haladjon úgy, hogy mindig középről indítva hajtsa ki a vizet balra és jobbra is.
6. Amennyiben a fóliát nem sikerült megfelelően/egyenesen rögzíteni, vagy még vannak légbuborékok alatta, úgy a fenti folyamat bármikor megismételhető.